

Instalación del Perfil R68-D2P375

Antes de comenzar, descargue el archivo **R68-D2P375-Install.zip** desde <http://www.fujifilm.com.mx/socorro/descargas/> y descomprímalo en el directorio raíz de un CD o USB.

Si tiene alguna duda durante el proceso, llame a nuestro Call Center al Tel: (55) 5366-5150

1.- En la pantalla principal del kiosco, dé clic en el botón de configuración.



2.- Para entrar al menú de configuración del Kiosco, ingrese su contraseña.



3.- En la pantalla de configuración, seleccione "Instalar Software"



4.- Inserte su CD o USB y en la pantalla de "Instalación de Software", dar clic en "Comprobar Soporte"



5.- El Kiosco detectará el CD o USB con el programa "Color Matching Installer".

Dé clic en Instalar.



6.- Al terminar se solicitará que reinicie el Kiosco. Dé clic en "Reboot" y retire el CD o USB. Se reiniciará el Kiosco con el nuevo perfil instalado.

7.- En caso de que desee desinstalar el perfil de color, descargue el archivo **R68-D2P375-Uninstall.zip** y repita todos los pasos anteriores.